

LP7660B 标定说明

开机自检时，同时按 **HOLD UNIT** 和 **TARE ZERO**，进入标定，显示[CAL]，按 **HOLD UNIT** 确认。

显示[dp 0]，表示为无小数点，可按 **TARE ZERO** 修改小数点，按 **HOLD UNIT** 确认。

显示[d 05]，表示为 5kg 分度值，可按 **TARE ZERO** 修改分度值，按 **HOLD UNIT** 确认。

显示[CAP]，表示为最大称量，按 **HOLD UNIT** 进行设置，按  移动闪烁位，按 **TARE ZERO** 修改闪烁位数值，按 **HOLD UNIT** 确认。

显示[Load]，表示为加载重量，按 **HOLD UNIT** 进行设置，按  移动闪烁位，按 **TARE ZERO** 修改闪烁位数值，按 **HOLD UNIT** 确认。

显示[CALon]按 **HOLD UNIT** 进入重量校准，按  退出校准模式。

显示[LoAd0]为零点校准，无加载，按 **HOLD UNIT** 确认。

显示[LoAd1]为加载校准，待砝码稳定后，按 **HOLD UNIT** 确认。

显示[End]按 **HOLD UNIT** 保存校准参数并返回称重状态，按  退出校准模式。